

ÜE (Übertragungseinrichtung) 4-stellig		
ÜE 1350	Geb.13.50	<- (Klartext)
ÜE 4- stellig für Gebäudenummer bzw Standort der Zentrale mit ÜE		

OB (Objekt) 7-stellig		
OB 1351311	Geb.13.51	<- (Klartext)
Geb. Zentralennummer	Objektbeschreibung	
1351	31	1
1351	32	1
Objektbeschreibung		
1 = Kern1		
2 = Kern2		
3 =		
4 =		
5 = FSE (<i>FSE steuert die Blitzl. Vom OB an. </i>)		
6 = Brand ohne Steuern		
7 = ELA (Meldungen etc.)		
8 = Löschanlage (Sprinkler, Strömungswächter etc.)		
9 = Technik (Störungskontakte etc.)		

BER (Bereich/Abschnitt) 7-stellig		
BER 1351101	Geb.13.51 EG	<- (Klartext)
Geb.	Funktion	Lfd.Nr.
1351	10	1
03 = 3.UG		
02 = 2.UG		
01 = 1.UG		
10 = EG		
11 = 1.OG		
12 = 2.OG		
.		
.		
19 = 9.OG		
20 = 10.OG		
21 = 11.OG		
70 = Ebenenübergreifend (Schacht, TRH, Etagen)		
80 = Löschanlage (Strömungswächter etc.)		
90 = Technik (Störung,FSE, Alarmierung, VEA, PAT etc.)		

<p>Meldegruppe (MG) 8-Stellig</p> <p>MG 135111XX/XX</p> <p>Ersten 4-Stellen = Gebäude Nummer</p> <p>5. und 6 Stelle = Ebene</p> <p>7. und 8.Stelle = Fortlaufend bzw Anknüpfend</p>
<p>AL - DIN Zähler / VdS -Zähler 6-Stellig</p> <p>AL/ANZ/DIN/VDS 142744</p> <p>Ersten 4-Stellen = Gebäude Nummer</p> <p>5. und 6 Stelle = Kernnummer</p>
<p>Störmeldegruppe (Z-SV) 8-Stellig</p> <p>MG 13511099/01 Z-SV XX.XX 4.OG Info</p> <p>Ersten 4-Stellen = Gebäude Nummer</p> <p>5. und 6 Stelle = Ebene</p> <p>7. und 8.Stelle = Fortlaufend von Hinten z.B. 99/98/97/96</p> <p>... bei mehreren Z-SVs</p>
<p>ST / AL Allgemein (ST/AL) 8-Stellig</p> <p>ST/AL 135111XX/XX (Klartext Tatsächliche Auslösung)</p> <p>Ersten 4-Stellen = Gebäude Nummer</p> <p>5. und 6 Stelle = Ebene</p> <p>7. und 8.Stelle = Fortlaufend bzw Anknüpfend</p> <p>Sitz der ST/AL bzw vom Koppler/Transponder</p>
<p>RAS-Systeme (VESDA)</p> <p>Info-Alarm Meldung Technik (Intern für Ausdruck GLT)</p> <p>Hauptalarm Alarm Feuer (Mit ÜE Auslösung)</p>
<p>Lautsprecher(gruppen)nummer 11-Stellig</p> <p>LS 135111XX/XX A</p> <p>Ersten 4-Stellen = Gebäude Nummer</p> <p>5. und 6 Stelle = Ebene</p> <p>7. und 8.Stelle = Lautsprecherlinie</p> <p>9. und 10.Stelle = Lautsprechernummer in Linie</p> <p>A bzw. B= Bezeichnung A oder B (A/B-Verkabelung *)</p> <p><small>*bei Doppellautsprechern, sogenannten A/B-Lautsprechern sind beide Linienbezeichnungen zu verwenden</small></p>